F7657849H51

# **MITSUBISHI**

三菱HID器具

HP360.361 料P362.363 取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

保管用

## お客さまへ

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みくだ さい。お読みになった後、大切に保存し、必要なときに お役立てください。

# 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を 記載していますので、必ず守ってください。

0	禁止	3	接触 禁止		アースを 取り付ける
3	分解 禁止		水場での 使用禁止	0	指示を 守る

襲った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 告 結び付く可能性のあるもの。 発見の改造や指定を吊以外の

異異・ランプを水洗いしない。 火災・感電の原因

メタルハライドランプの場合、 ガラスカバーをはずしたり ガラスが破損したまま使用しない。 ランプが破損した場合けがの原因

ランプ交換・お手入れのときは 職職を切る。


火災・感電・落下の原因

交換は禁止。

感電の原因



煙が出たり変な臭いがしたら、 すぐに電源スイッチを切る。 火災・感電の原因



お実施自身の電気工事は禁止。 電気工事士などの資格が必要です。 感電の原因



異異表示の指定ワット (W) 数を触

えるランプは使用しない。 過熱して火災の原因



高圧ナトリウムランプ・メタルハライドランプ・ HQI϶ンナが点端を繰り返したり 正常に点灯しない場合、直ちに 電源を切り、ランプを交換する。 火災の原因




点灯中のランプから近距離の所で 長時間の作業をしたり、ランプを 直視しない。皮膚炎症や高輝度の ランプの外管パルブが割れた場合

ランプは直接素手で触れない。 汚れたまま点灯すると破損して けがの原因 明るく安全にご使用頂くために




毎具には触らない。 高温のためやけどの原因






電源を切り、ランプを交換する。 紫外線による障害や、 破損・落下によりけがの原因 量外用ランプ以外の使用禁止。 ランプの破損によりけがの原因



半年に1四の保守・点検を行う。



不完全な取付けは落下の原因 ランプは落としたり、物をぶつけ たり、無理な力を加えない。 ランプが破損してけがの原因



照明器具の寿命について

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常が なくても内部に劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る 恐れがあります。

付ける。



#### お願い

- ・ランプが点減を繰り返したり、不点灯になったり、他のランプに較べ異常に 暗くなった場合は、速やかに電源スイッチを切り、ランプを交換する。
- ・連続点灯でご使用の場合は1週間に1回以上消灯する。
- ・ランプは確実に取り付ける。ゆるんでいると点灯しないことがあります。


天井面取り付けの場合 壁面取り付けの場合 ●メタルハライドランプ・今ご使用の **場合**。あるいはランプにこ面が直接 当る可能性のある場合には、器具を 15°以上傾けないでください。

#### |適合ランプ

メタルハライドランプ 250W~400W (反射形は除く) 高庄ナトリウムランプ 150W~400W(E39) (反射形は除く) ||水銀ランプ 200W~400W (E39) (ボール形・反射形は除く)

HP360、HP361においてメタルハライドランプを使用の場合は必ず フッ素樹脂皮膜ランプをご使用ください。

> 破損をしたり、異常を感じた場合は 直ちに電源を切り、工事店または 下記連絡先にご相談ください。



〒 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 TEL (0467) 41-2728 (施設照明営業課) TEL (0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

### 施工者さまへ


施工の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しく施工してください。 ・取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

## 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

	$\triangle$	<b>筍汐 /</b>			
引火する危険のある雰囲気(ガッリン、 可燃性 スプレー、タンナー、チェカー、可燃性 粉磨)で使用しない。火災の原因	0	取付方向指示のある转具は本体表示 並びに取扱説明書に従い行う。 指定以外の取付けは、器具落下・ 感電・火災の原因	0	電源線は辞具の外郭に直接触れないようにする。 過熱して火災の原因	0
<b>結具の取付けは取扱説明書に従い</b> 行う。不確実な取付けは、器具落下・ 火災・感電の原因	0	安定器の二次側を器具に接続しない まま電源を投入しない。 電源が焼損し火災の原因	0	ランプは必ず指定方向の範囲で 使用する。 指定以外で点灯するとランプが 破損・落下し、けがの原因	0
電源の接続は取扱説明書に従い行う。 接続が不完全な場合は、接続不良に よる発熱により火災の原因	0		0	群異の照射面は高温になります。 近接限度内に可燃物 (ドアや家具 など) を近づけない。火災の原因	0
<b>アース工事は電気設備の技術基準 に従い行う。</b> アースが不完全な 場合は感電・火災の原因		施工は電気設備技術基準・ 内線規定に従い行う。	0		

▲ 注意 いまった取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。						
高温 (35 U以上)、射星、油煙の 多い場所、強い援動・衝撃のある 場所での使用禁止。 落下・感電の原因	0	狭い箱のような中での使用雑止。 また、雑具を隠して使用する場合 は、放點を妨げない。 器具が過熱 して火災の原因	0	耐食形態異以外はさびの出やすい場所・腐食性ガスの出る場所で使用しない。 労化による落下の原因	0	
表示された電源電圧以外の電圧で 使用しない。 火災・感電の原因	0	電源タップ付き安定器の不要口出し 線の先端は「本毎に確実に端末 処理をする。火災の原因	0	使用地域の局被数に合った群具を 使用する。 火災の原因	0	



2箇所で固定してください。取り付けに不備がありますと、 落下の原因になります。

②角度調整後、角度調整用ポルトをしっかりと締め付けてく ださい。締め付けが弱いと器具の首たれの原因となります。

# HP360・362の場合 ジョインター (別売) A J 3 6 1 反射变 押しね込 ロックナット

①ホルダー付属の押しねじをジョインターの角パイプが挿入 できる位置までゆるめてください.

②電源線とアース線を結線後ジョインターにホルダーを根本 までしっかりはめ込んでください.

③押しねじでしっかりホルダーを固定してください。 完全に 締込みましたら、必ずもう一度増し締めを行い、 ロックナットで固定してください 締め込みが不十分ですと落下の原因となります。

#### ランプ交換のしかた

①安定器に通合したランプをご使用ください。

②必ず電源を切ってください。

③パッキンを押し込むようにして、ランプを確実に取り付けてください。 取り付けに不備がありますと、ランプの不点や、絶縁不良による発熱、 火災の原因となります。

④ランプをはずすときは、ランプの根元を持ち、ソケットからはずれてから 強く引き抜いてください。

NP662